SONY

Quick Start Guide

Personal Computer

VAIO

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://www.sony.ca/support/ (Canada)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

4-192-029-**11** (1) © 2010 Sony Corporation Printed in China

4-192-029-11

Let's get started

1 Check supplied items

AC adapter



Power cord

Battery pack

! The illustrations in this document may appear different from your model.

2 Install battery pack

1 Slide the battery **LOCK** switch to the unlock position.
2 Slide the battery pack diagonally into the battery compartment and push down.
3 Slide the battery **LOCK** switch to the **LOCK** position.



3 Connect AC adapter

Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.



! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

4 Power on

1 Lift the LCD screen lid.
2 Press the power button until the power indicator light ⏻ turns on.



Attention

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

5 Locate VAIO Manual

Your VAIO computer comes with the following documentation.

On-screen manuals:

1 Click **Start** and **Help and Support**.
2 Click **Use my VAIO**.
3 Select your desired manual.

Your computer comes with the **User Guide - Introduction Version** which contains limited information on your computer. To get the complete **User Guide**, follow the instructions in the **User Guide - Introduction Version**.

Printed manuals:

– **Quick Start Guide** (this sheet)
– **Safety Information**

Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

What to do next

Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update** for enhancing your computer's efficiency, security, and functionality.

Click **Start**, **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

Create your Recovery Media

Create your own Recovery Media immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to **VAIO General User Guide** or **VAIO Care Rescue User Guide** under **Use my VAIO** in **Help and Support**.

! Recovery Media are not provided with your computer.

Start the SmartWi™ Connection Utility

Use the **SmartWi™ Connection Utility*** to manage wireless connections.

* Available on selected models only.

Click **Start**, **All Programs**, and **SmartWi Connection Utility**.

See the help file included with the **SmartWi Connection Utility** for more information.

! Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Handling
Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

HDD Care
If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your computer.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer.
Turn on your computer, and then press the ASSIST button to launch the software.

SONY

Guide de Démarrage Rapide

Ordinateur personnel

VAIO

Page d'accueil du support de VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (États-Unis)
http://www.sony.ca/support/ (Canada)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Amérique latine)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brésil)

Les fonctions et les caractéristiques techniques peuvent varier et sont modifiables sans préavis.

Pour commencer

1 Vérifier les articles fournis

Adaptateur c.a.



Cordon d'alimentation

Batterie

! L'aspect de votre modèle peut être différent des illustrations contenues dans ce document.

2 Installation de la batterie

1 Faites glisser le verrou de batterie **LOCK** à la position déverrouillée.
2 Faites glisser la batterie en diagonale dans le compartiment de la batterie et appuyez vers le bas.
3 Faites glisser le verrou de batterie **LOCK** à la position **LOCK**.



3 Brancher à l'adaptateur c.a.

Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur c.a., puis dans la prise c.a. Puis, branchez le câble de l'adaptateur c.a. à l'ordinateur.



! Durant vos premières utilisations, vérifiez que l'adaptateur c.a. est branché à votre ordinateur de manière à vous assurer que la batterie se charge complètement.

4 Mettre en marche

1 Soulevez le couvercle de l'écran ACL.
2 Appuyez sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.



Attention

Quelques minutes sont nécessaires pour le démarrage initial de votre ordinateur. Aucune action n'est nécessaire jusqu'à ce que la fenêtre d'installation s'affiche.

5 Repérer le Manuel VAIO

Votre ordinateur VAIO comprend la documentation suivante.

Manuels à l'écran :

1 Cliquez sur **Démarrer** et sur **Aide et support**.
2 Cliquez sur **Utiliser mon VAIO**.
3 Sélectionnez le manuel de votre choix.

Votre ordinateur comprend le **Guide de l'utilisateur - Version abrégée** qui contient un quantité restreinte d'informations sur votre ordinateur. Pour obtenir le **Guide de l'utilisateur** complet, suivez les instructions du **Guide de l'utilisateur - Version abrégée**.

Manuels imprimés :

– **Guide de Démarrage Rapide** (cette feuille)
– **Renseignements relatifs à la sécurité**

Aide et support est facile d'accès et vous fournit des documents importants ainsi que des ressources d'assistance utiles, comme des outils de configuration, des tutoriels et des FAQ.

Que faire ensuite

Mise à jour de votre ordinateur

Afin d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la fonctionnalité de votre ordinateur, maintenez-le à jour en téléchargeant des mises à jour à partir de **Windows Update** et de **VAIO Update**.

Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Windows Update** ou **VAIO Update**.

! Pour télécharger les mises à jour, vous devez disposer d'une connexion Internet.

Création des disques de récupération

Créez vos propres supports de récupération afin de vous permettre de rétablir les paramètres initiaux de votre ordinateur si une défaillance du système se produit.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le **VAIO General User Guide** ou le **VAIO Care Rescue Guide d'utilisation** dans la rubrique **Utiliser mon VAIO** d'**Aide et support**.

! Aucun support de récupération n'est fourni avec cet ordinateur.

Lancer SmartWi[MC] Connection Utility

Utilisez l'utilitaire **SmartWi[MC] Connection Utility**[*] pour gérer les connexions sans fil.

[*] Offert sur les modèles sélectionnés uniquement.

Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, et **SmartWi Connection Utility**.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez de fichier d'aide inclus avec l'utilitaire **SmartWi Connection Utility**.

! Avant d'utiliser la fonction sans fil, activez le commutateur **WIRELESS** de votre ordinateur.

Conseils sur l'entretien et la manipulation

Pour protéger votre ordinateur et en maximiser la durée de vie, nous vous suggérons de respecter les lignes directrices qui suivent.

Manipulation de l'écran ACL
Évitez de placer des objets lourds sur l'ordinateur ou d'exercer une pression sur son couvercle, une fois fermé.

Utilisation sécuritaire du disque dur
Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de disque dur intégré, évitez de déplacer l'ordinateur lorsqu'il est en marche ou en cours de démarrage ou d'arrêt.

Dommages causés par les liquides
Évitez que des liquides entrent en contact avec votre ordinateur.

Ventilation
Placez l'ordinateur sur une surface dure comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des grilles d'aération permet de réduire la chaleur.

Adaptateur c.a.
Ne soumettez pas le câble de l'adaptateur c.a. branché à votre ordinateur à un stress.

Grâce au logiciel **VAIO Care**, vous pouvez éviter des problèmes à votre ordinateur ou résoudre ceux qui existent.
Démarrez votre ordinateur, puis appuyez sur le bouton ASSIST pour lancer le logiciel.